



重なり部材の削除の方法




削除を始める前に、念のため、工事をそのままコピーして下さい

重なり部材削除は、旧メニューになります
オレンジ色のKAPツールのショートカットをクリックして下さい





工事の一覧が表示されますので、
対象の工事を選択し、ダブルクリックして下さい





紫色が旧メニューになります


旧メニューの「スタート」を選択




「構造体データ 作成、修正」を選択





「EASY」を選択









「部材 定義」を選択




「その他1」を選択




「重なり部材削除」を選択




全部材において重なる部材を削除しますかと聞かれますので、
と聞かれますので、
「はい」を選択




これで重なり部材削除は完了です
戻るをおしてデータを上書きして下さい





「戻る」を選択







「戻る」を選択







「データ入力終了」を選択






データ登録しますかと聞かれますので、「はい」を選択





「システム終了」を選択



ウィンドウが閉じれば、いつものスタートで確認して下さい